




| тех. поддержка: **594 34 34** | www.bilink.ua

Инструкция по установке плагина Bilink TV для Dune HD


Для установки плагина Bilink TV для Dune HD:

1. Скачайте плагин (архив zip) и сохраните себе на компьютер либо на внешний накопитель (USB флешка или внешний жесткий диск).
2. Если плагин был сохранен на компьютере, скопируйте его на внешний накопитель. Обратите внимание: архив не нужно распаковывать! На внешнем накопителе должен быть один файл: dune_plugin_bilink_tv v 1.0.0.zip.
3. Отсоедините внешний накопитель от компьютера и вставьте в приставку Dune HD.
4. На приставке зайдите в Меню / Источники / USB – накопитель. Для перехода пользуйтесь кнопкой «ENTER».


**Примечание:**

- 1) Если USB – накопитель не отображается, проверьте надежность подключения внешнего носителя.
- 2) Если при нажатии на USB – накопитель открывается сообщение о том, что файловая система не опознана, то воспользуйтесь другим внешним носителем или форматировать этот. Будьте внимательны: форматирование полностью удалит все данные с накопителя включая и сам плагин.


5. Найдите на Вашем USB – накопителе ранее скачанный плагин, выберите его и нажмите «ENTER». Данное действие запускает установку плагина на Вашу приставку.



Установка плагина займет всего несколько секунд.



6. Теперь IPTV от Bilink доступно в разделе ТВ.



Примечание:

Для работы плагина необходима версия прошивки приставки не менее 111122_0159_beta. Для проверки версии прошивки перейдите в Настройки / Информация.